

SHINE

Peinture décorative



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

 Sign'ATURE
 matières

DEFINITION / DESTINATION

- ➔ Décor mat avec incrustation de cristaux
- ➔ Jeu de lumières effet 3D
- ➔ Grande élégance et subtile finesse
- ➔ 25 teintes disponibles en machine

INT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	1/ Sous couche Preludio	2/ SHINE + Glix Argent
Rendement	± 11 m ² (1L) ± 27 m ² (2,5L) ± 55 m ² (5L) ± 154 m ² (14L)	Pour 2 couches finies 2.5 ± m ² (1L+ 15g Glix argent)) 6.2± m ² (2,5L + 30g Glix argent) 12.5± m ² (5L + 75g Glix argent)
Consommation	10-12 m ² / l	2.5 m ² / l
Temps de séchage	Recouvrable : 6 h	Recouvrable : 24 h
Nettoyage du matériel	Eau	Eau
Matériel	Rouleau micro-fibre bleu	Rouleau micro-fibre bleu Platoir inox
Conditionnement	1L, 2.5L et 5L	1L, 2,5L et 5L
Qualité Air Intérieur	A+	A+
COV	< 0,35 g/L	<0,20 mg/L
Traitement des déchets	En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jetez pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier, ni dans l'égout. Tous les composants de ce système doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune	

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

Le système s'applique sur tous les supports intérieurs neufs ou anciens, propres, sains, secs, non absorbants, imprimés et homogènes, préparés et réceptionnés conformément au DTU 59.1 et aux règles de l'art.

METHODE D'APPLICATION

Application sur une large gamme de supports : murs, mobilier, aciers...

1. **Sous-couche minérale Preludio :**

Destination : plaques de plâtre cartonnées, béton, supports minéraux (briques, fermacell...), boiseries, toiles de verre, anciennes peintures en bonne état. ↘ Homogénéiser le produit.

↘ Appliquer une couche au rouleau micro-fibre bleu.

↘ Séchage (recouvrable) : 6h.

2. **SHINE (A teinter): 2 passes croisées**

↘ Incorporer GLIX ARGENT
(1L+ 15g Glix argent) - (2,5L + 30g Glix argent) - (5L + 75g Glix argent)

↘ ↘ Bien homogénéiser le produit.

1^{ère} passe : Application au rouleau micro-fibre bleu « patte de lapin ».

2^{nde} passe : 24h après la 1^{ère} passe
Application au rouleau micro-fibre bleu « patte de lapin »
Finition au plateau inox de droite à gauche, de haut en bas pour lisser le support.

Chacun peut personnaliser sa conception.

Attention ! SHINE est un produit particulièrement sensible à la façon dont on l'applique.

Nous conseillons que le travail soit entièrement effectué par la même personne afin d'éviter les difformités d'effets et de couleurs.

INFORMATIONS

- ↘ Ne pas appliquer par une température inférieure à +10°C et supérieure à +30°C.
- ↘ SHINE comporte des produits naturels et une résine spéciale qui réagit selon l'humidité, la chaleur, l'air et les modalités d'application. Effectuer un premier essai.
- ↘ Conserver un an dans l'emballage d'origine, fermé à l'abri du gel et de la chaleur.
- ↘ Se conserve plusieurs mois après utilisation si le produit est recouvert d'eau et le couvercle fermé.

PRECAUTIONS

- ↘ Conserver hors de la portée des enfants.
- ↘ En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- ↘ Travailler dans un endroit aéré et porter des protections pour prévenir toute irritation.